Inhaltsverzeichnis

Packungsinformation 1. Einleitung zum 24+2G Gigabit Ethernet Web Smart Switch	1 2
1.1 Allgemeine Beschreibung	2
1.2 Hauptmerkmale	3
1.3 Die Frontseite	3
1.4 Die Rückseite	6
2. Installation des 24+2G Gigabit Ethernet Web Smart Switches	7
2.1 Tischinstallation	7
2.2 Installation in einem Gehäuse	8
2.3 Installation der Netzwerkkabel	8
2.4 Netzwerkanwendung	9
3. Verwaltungsanleitung1	0
3.1 Zugang zum Switch	. 10
3.2 Homepage	. 12
3.2.1 System	. 13
3.2.2 Ports	. 14
3.2.3 VLANS	. 15
3.2.4 Aggregation/Trunking Konfiguration	. 16
3.2.5 QoS	. 17
3.2.6 Suchen	. 18
3.2.7 Standardeinstellungen	. 19
3.2.8 Neustart	. 19
4. Produktspezifikationen2	0

Packungsinformation Vielen Dank für den Kauf des 24+2G Gigabit Ethernet Web Smart Switches. Bevor Sie beginnen, sollten Sie den Inhalt der Packung überprüfen. Die Packung sollte folgende Teile enthalten: Quick Installation Guide 1. Einen 24+2G Gigabit Ethernet Web Smart Switch 2. Ein Spannungskabel 3. Gummifüße und Schrauben 4. Klammern für die Montage in einem Gehäuse 5. Ein RS-232-Kabel (optional) 6. Eine CD-ROM mit der Benutzeranleitung 7. Eine Schnell-Installations-Anleitung 1

1. Einleitung zum 24+2G Gigabit Ethernet Web Smart Switch

1.1 Allgemeine Beschreibung

Das Gerät ist ein 24+2G 10/100Mbps Ethernet Web Smart Switch.

Das Gerät ist ein starker, hochleistungsfähiger Gigabit Ethernet Switch, der schnelle und effiziente Verwaltungsfunktionen bietet und dessen 26 Ports Verbindungen mit 24 Ports von 10/100Mbps und 2 Ports 10/100/1000Mbps mit Full/Half Duplex Fähigkeit unterstützen. Die NWay Auto-Negotiation Operation verhandelt automatisch mit den verbundenen Partnern in Netzwerk Geschwindigkeit und Duplex-Modus; das verschafft einen einfachen Weg, 10/100Mbps Netzwerke problemlos zu integrieren. Es ist ideal, um größere Netzwerke auf kleinere, verbundene Subnetzwerke zu verteilen, um so die Leistung zu verbessern und die Bandbreite, die für Multimedia und Image-Applikationen erforderlich ist, zu ermöglichen.

Der 24+2G Gigabit Ethernet Web Smart Switch verfügt, im Gegensatz zu alltäglichen Switches über eingebaute Verwaltungsfähigkeiten; diese ermöglichen eine Verwaltung über den Konsolenport oder über eine web-basierte Bedienoberfläche. Dies ist sehr nützlich für Systemverwalter, da so das System effizient beobachtet und kontrolliert werden kann.

Der Store & Forward Switching Modus verspricht niedrige Latenzzeiten und eliminiert alle Netzwerkfehler, inklusive kleiner Fehler und CRC Fehlerpaketen. Um in dem Full-Duplex Modus arbeiten zu können, ist der gleichzeitige Empfang und das Versenden von Frames möglich, ohne dass dabei Kollisionen entstehen sowie die Verdopplung der Netzwerk Bandbreite.

Der Switch ist komplett Plug & Play fähig und es wird keine Software für die Konfiguration benötigt. Außerdem werden alle möglichen Netzwerkprotokolle unterstützt. Darüber hinaus informieren die Anzeige-LEDs auf der Frontseite über den Funktionsstatus der einzelnen Ports und des gesamten Systems.



- 24 feste 10/100Mbps Fast Ethernet Ports f
 ür die bequeme Anwendung von Netzwerkanschl
 üssen.
- Unterstützt 2 feste 10/100/1000Mbps Gigabit Ports
- Bietet eine Auto-Discovery Funktion für eine einfache Netzwerkverwaltung.
- Bietet 8K MAC Adresseneintragungen und 26 Gruppen VLAN Table
- Unterstützt Port Aggregation
- Unterstützt 3 QoS Prioritätstypen für Port Base, 802.1p & TCP/IP TOS/DiffServ(DS) Prioritätsfeld
- Unterstützt Full Duplex Flow Control und Half Duplex Back Pressure
- Store-And-Forward Forwarding Schema
- Filterung von Fehlerpakete
- Unterstützt 320K Bytes Pufferspeicher
- Bietet einen lokalen Konsolenport oder eine web-basierte Bedienoberfläche für die Konfiguration
- Interne, schaltende Spannungsversorgung (100-240Vac/50-60Hz)

1.3 Die Frontseite

Die Frontseite des Switch ist nachfolgend angezeigt:



Port Operation

Auf der Frontseite befinden sich 24 * 100Mbps und 2 * 1000Mbps RJ-45 (Kupfer) Ports. Die Auto-Negotiation Funktion des Switches ermöglicht es, dass jeder Port des Geräts in einen der nachfolgenden Operationsmodi betrieben werden kann:

Geschw.	Duplex Modus
10Mbps	Full Duplex Half Duplex
100Mbps	Full Duplex Half Duplex
1000Mbps	Full Duplex

Alle Ports unterstützten die MDI/MDI-X **Auto Crossover** Funktion, dies bedeutet dass der Port entweder mit einem PC oder mit einem Hub verbunden werden kann, ohne eine Crossover Kabel Anpassung.

Verkabelung für 10/100/1000Mbps (Kupfer)

Nachfolgend eine Übersicht der notwendigen Kabel:

Medium	Geschw.	Verkabelung
	10Mbps	Kategorie 3,4,5 UTP/STP
10/100/1000Mbps Kupfer	100Mbps	Kategorie 5 UTP/STP
	1000Mbps	Kategorie 5,5e UTP/STP

LED Beschreibung

Auf der Frontseite sind LED Anzeigen angebracht, die den Betriebsstatus der einzelnen Ports und des gesamten System anzeigen.

Power LED

Diese Anzeige leuchtet grün, wenn der Switch Spannung empfängt, andernfalls ist sie nicht an.

Port LEDs

Jeder 100Mbps RJ-45 Port hat auf der Frontseite eine LED zur Anzeige des Sende- und Empfangsstatus. Die zwei 1000Mbps RJ-45 Ports verfügen über vier LEDs zur Anzeige der Verbindungsgeschwindigkeit und den Status der Datenaktivität.

Port LED Übersichtstabelle

10/100M		
LED	Status	Beschreibung
10/100M	Dauerh. grün Blinkend grün	Verbunden mit 10/100Mbps Der Port sendet/empfängt Daten
10/100/10	00M	
LEDs	Status	Beschreibung
1000M	Dauerh. grün	Verbunden mit 1000Mbps
1000M 100M	Dauerh. grün Dauerh. grün	Verbunden mit 1000Mbps Verbunden mit 100Mbps
1000M 100M 10M	Dauerh. grün Dauerh. grün Dauerh. grün	Verbunden mit 1000Mbps Verbunden mit 100Mbps Verbunden mit 10Mbps



1.4 Die Rückseite

Die Rückseite des Wireless Routers ist nachfolgend angezeigt:

¢

2. Installation des 24+2G Gigabit Ethernet Web Smart Switches

Der Switch kann entweder direkt auf einem Tisch platziert oder in einem Gehäuse montiert werden. Benutzer können direkt die meisten Funktionen benutzen durch das Anschließen von Kabeln und Einschalten der Spannungsversorgung.

2.1 Tischinstallation

Für die Tischinstallation muss der Switch auf eine saubere, flache Oberfläche in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden. Nach dem Einstecken aller Netzwerkkabeln und dem Spannungskabel ist das System bereit.

Bevor Sie den Switch installieren, müssen Sie sicherstellen dass:

- 1. Der Switch zugänglich ist und die Kabel leicht eingesteckt werden können
- 2. Die Verkabelung entfernt ist von:
 - * Elektrische Störquellen wie z.B. Radios, Sendern und Breitbandverstärker
 - * Stromleitungen und Leuchtstoffrohre.
- 3. Das System nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt
- Der Luftstrom um das Gerät und durch die Öffnungen in der Seite des Gehäuses ausreichend ist zur Kühlung (Unsere Firma empfiehlt einen Mindestabstand von 25 mm)

Um die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern sollten Sie:

- 1. Bei freistehenden Geräten nie mehr als acht Stück aufeinander stapeln
- 2. Nie irgendwelche Objekte auf das Gerät oder einen Stapel von Geräten platzieren
- 3. Die Gehäuseöffnungen an den Seiten des Gehäuses nicht blockieren

2.2 Installation in einem Gehäuse

Der Switch kann freistehend aufgestellt, oder in einem Standard 19-Zoll Gerätegehäuse montiert werden. Im letzten Fall muss bei der Montage von mehreren Netzwerkgeräten auf eine ordentliche Installation geachtet werden. Der Switch wird geliefert mit Klammern und Schrauben für die Montage in einem Gehäuse.

Montieren des Switch in einem 19-Zoll Gehäuse:

- 1. Trennen Sie alle Kabel bevor Sie weitermachen.
- 2. Stellen Sie das Gerät auf eine harte, flache Oberfläche mit der Frontseite zu Ihnen gerichtet.
- 3. Positionieren Sie eine Klammer über die Befestigungslöcher an einer Seite des Geräts.
- 4. Stecken Sie die Schrauben ein und drehen Sie diese mit einem geeigneten Schraubendreher fest.
- 5. Wiederholen Sie die zwei vorigen Schritte für die andere Seite des Geräts.
- 6. Platzieren Sie das Gerät in einem 19-Zoll Gehäuse und befestigen Sie es mit geeigneten Schrauben (nicht mitgeliefert).
- 7. Schließen Sie alle Kabel wieder an.

2.3 Installation der Netzwerkkabel

Stations-Anschlüsse

Beziehen Sie sich auf die Verkabelungshinweise in vorigem Abschnitt; verbinden Sie jede Station mit dem Switch und achten Sie auf den richtigen Kabeltyp.

Switch-To-Switch Anschlüsse

Im Falle eines Switch-To-Switch Anschlusses raten wir Ihnen ausdrücklich jeden Port mit einem anderen Switch oder Backbone zu verbinden. Die Gigabit Ethernet Ports benutzen die Fat Pipe to Server/Backbone Connectivity um die gesamte Systemleistung zu erhöhen. Beziehen Sie sich auf die Verkabelungshinweise in vorigem Abschnitt; verbinden Sie jede Station mit dem Switch und achten Sie auf den richtigen Kabeltyp.



3. Verwaltungsanleitung

Dieser Abschnitt informiert Sie wie die Konfiguration aufgerufen und geändert werden kann, was entweder über die serielle RS-232 Schnittstelle (Out-Of-Band) auf der Rückseite, oder über eine Telnet Session / einen Internet Browser über das Netzwerk (In-Band) verlaufen kann.

Werkseinstellungen:

IP :	192.168.1.1
Subnetzmaske 🗧	255.255.255.0
Standard Gateway 🤅	192.168.1.254

3.1 Zugang zum Switch

Konsolenport (Out-Of-Band) Verbindung

Die Verbindungseinstellungen für den Konsolenport sind wie folgt:

- DCE
- 9600 (Feste Baudrate)
- n (Keine Parität)
- 8 (8 Databits)
- 1 (1 Stopbit)
- None (Kein Flow Control)

Verbinden Sie ein RS-232 Kabel (Straight-Through) mit dem seriellen Port eines PC mit laufendem Terminal-Emulations-Programm und betätigen Sie die "Enter" Taste, das Login-Fenster erscheint. Tragen Sie anschließend Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich in der Verwaltungskonsole einzuloggen.

Bemerkung :

Die Verwaltungsfunktionen des Konsolenprogramms sind die gleichen wie bei der web-basierten Verwaltungsschnittstelle, allerdings textbasiert.

Ac	htung: 1. Die V Pas 2. Syste das	Werkseinstellung für den Benutzernamen und das swort ist " admin" emkonfiguration über den Konsolenport ist nur erlaubt über Master-Device
n-Band	Verbindungen (Web	browser / Telnet)
Ur	n den Switch mittel	s In-Band Zugang zu verwalten, sollten Sie auf Ihren
Ve	erwaltungsrechner o	lie IP-Adresse und Subnetzmaske kompatibel mit Ihrem
Sv 1 Sta	vitch einstellen. Arten Sie Ibren Web	shrowsor und gebon Sie die ID Adresse "102 168 1 1" in der
UF	RL-Adresszeile ein.	
2. Ge We	ben Sie den Benut: erkseinstellung für F	zernamen und das Passwort zur Anmeldung ein. Die Benutzernamen und Passwort ist " admin "
	Please type yo	our user name and password.
		24FE 2G Smart SW
	Site	192.168.1.1
	User Name	
	Password	
		OK Cancel
2 Ma	ch der Anmeldung	erscheint die Homepage.
3. INA		
3. INA		
3. Na		

3.2 Homepade

Auf der Homepage können Sie die gewünschte Funktion auswählen durch Klicken auf die Reiter des Menüs am oberen Rand der Bedienoberfläche.

Es umfasst,

 System Ports VLANS QoS 			
■ Aggregat■ Suchen	tion		
System Ports	Default Reboot	Aggregation Discovery	
System Ports	Default Reboot	Aggregation Discovery	192.168.1.1
System Ports System Configuration MAC Address SW Version	Default Reboot	Aggregation Discovery	192.168.1.1 255.255.255.0
System Ports System Configuration MAC Address SW Version HW Version	Default Reboot VLANS QOS 00:e0:7d:c0:c3:00 1.0 1.0	IP Address Subnet Mask Gateway	192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254
System Ports System Configuration MAC Address S/W Version H/W Version Inactivity Timeout (secs)	Default Reboot VLANS QOS A 00:e0:7d:c0:c3:00 1.0 1.0 100	Aggregation Discovery IP Address Subnet Mask Gateway Name	192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254 admin

Um die **Standardeinstellungen** des Switch zurück zu setzen, klicken Sie auf den Button "**Default**". Der Switch kann **neu gestartet** werden durch die Betätigung des Buttons "**Reboot**".

/LANS QOS Ag	gregation Discovery	
00 e0 7d c0 c3 00	IP Address	192.168.1.1
1.0	Subnet Mask	255.255.255.0
1.0	Gateway	192.168.1.254
180	Name	admin
24FE_2G_Smart_SW	Password	•••••
W Version Installie	erte Version der So	oftware
n	Funktion	
W Version Installi	erte Version der So	oftware
W Version Hardw	areversion des Sw	vitch
stemname Name	des Switch	
P-Adresse Einstel	len der IP-Adresse	e des Switch
ietzmaske Einstel	len der Subnetzma	aske des Switch
Gateway Einstel	len des Gateways	
Name Der Lo	ginname (Standar	d admin)
Passwort: Das Lo	ginpasswort (Stan	idard admin)
nfiguration zu speich	iern. muss die Sch	naltfläche "Übernehmen"
rden.	,	
	n C-Adresse Die MA Version Installie Version Hardwistemname Name -Adresse Einstel etzmaske Einstel Gateway Einstel Name Der Lo Passwort Das Lo nfiguration zu speich rden.	D: e0.7d c0 c3 00 IP Address 10 Subnet Mask 10 Gateway 100 Name 24FE_20_Smart_SW Password 24FE_20_Smart_SW Installierte 25 Passwort Hardwareversion des Sw 26 Einstellen der Subnetzmar 27 Passwort Das Loginpasswort (Star 28 Passwort Das Loginpasswort (Star 29 Passwort Das Loginpasswort (Star <td< td=""></td<>

3.2.2 Ports

Auf dieser Seite wird der Status der einzelnen Ports angezeigt, außerdem kann der Geschwindigkeitsmodus geändert und das FDX Flow Control ein- oder ausgeschaltet werden.

Syste	m Ports	VLANS QO	S Aggregation Disco	overy	
9	O Disable	Auto speed 💌	Disabled 💌	⊙ bilaive ⊙ Disable	Down
10	⊙ Enable ○Disable	Auto speed 💌	Disabled 💌	 ○ Enable ○ Disable 	Down
11	⊙ Enable ⊙Disable	Auto speed 🤟	Dissbled 💌	 Enable Disable 	Down
12	⊙ Enable ○Disable	Auto speed. 🤟	Disabled 💌	○ Enable ⊙ Disable	Down
13	⊙ Enable ○ Disable	Auto speed 🧹	Disabled 💌	○ Enable ⊙ Disable	Up/100FULL
14	 Enable Disable 	Auto speed. 🤜	Disabled 💌	 ○ Enable ○ Disable 	Down
15	 Enable Disable 	Auto speed. 🤜	Disabled 💌	 ○ Enable ○ Disable 	Down
16	⊙ Enable ⊙Disable	Auto speed 🤜	Disabled 💌	 ○ Enable ○ Disable 	Down
Apply	Previous Page	Next Page			
lto	m		Funkti	on	
10	Admin Ac	Imin-Funktion	ein- oder ausscha	alten	
Ba eratio	andbreite Ur ge (D nsmodus Hi we	n die Bandbrei wünschte Ges eaktiviert/128k er kann der Ge erden. Bei "Aut	ite einzugrenzen chwindigkeitsbeg (/256K/512K/1M/ eschwindigkeitsm o Speed" wird Au	kann hier aus jrenzung einge 2M/4M/8Mbps odus des Port ito-Negotiatior	einer Liste o estellt werde s ausgewäh benutzt. (A
	Sp	eed, 10M Half	f, 10M Full, 100M	Half, 100M F	ull)
Flow	Control Flo	ow Control ein-	- oder ausschalte	n Onüm hard	44. al
LI	ik/Status Gi Ve	erbindung unte	rbrochen ist, im a	n. Grun bedeu Inderen Fall is	itet, dass die t es rot.
	opfiquration	zu spoichorn i	muss die Sebaltfl	ächo " Ühorno	hmon " hotä

Die VLAN aufzuteile Gruppen i Modus: 1. Disable 2. Port BA Textboy	S Konfiguration, um so einen nsgesamt) E Ein- oder Au SE: Gruppieren VLAN und di	on wird benut e bessere Ne isschalten de en Sie durch urch Selektio	tzt um das l etzwerkverw r VLAN-Fun Eingabe de n der Portnu	LAN in mehre valtung zu rea nktion. r Gruppennur ummern (z.B.	ere Subnetzgr alisieren. (26 mmer (z.B. 1) 1. 2.3.4).	upper VLAN in die
Schaltfläc Zufügen: Z Löschen: Ändern: Ä Übernehn	hen Zufügen des E Löschen des g ndern des gev nen: Übernehr	Eintrags in de gewählten Ein wählten Eintra nen der Ände	r VLAN Tab ntrags ags erungen	elle		
Um die W Option "VI	ebverwaltung LAN Gruppe V	sfunktion für (Vebverwaltur	eine VLAN (ng aktivieren	Gruppe einzu 1° angehakt w	schalten, mus rerden.	s die
-						
뱐 LON	GSHINE®	Default	Reboot]		
System	Ports	Default VLANS	Reboot QOS	Aggregation	Discovery	
VLAN: 1 1,2 VLAN: 1 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 26 1,2	CSHINE Ports 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 2,3,4,5,6,7,13,14,1,5,16 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1	Default VLANS 1,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,2 5,16,17,18,19,20, 1,12,13,14,15,16	Reboot QOS 5,17,18,19,20,21 3,24,25,26 22,26 Enable : 5,17,18,19,20,21	Aggregation 1,22,23,24,25,26 management 1,22,23,24,25,26	Discovery Enable managem Enable managem	ent ent
VLAN:1 1,2 VLAN:2 1,2 VLAN:26 1,2 VLAN:24 1,2 VLAN:24 1,2	CSHINE [®] Ports	Default VLANS 1,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,2: 5,16,17,18,19,20, 1,12,13,14,15,16 .BLE • PO	Reboot QOS 3,17,18,19,20,21 3,24,25,26 22,26 Enable 5,17,18,19,20,21 RT BASE	Aggregation	Discovery Enable managem Enable managem	ient ient
VLAN: 1 1,2 VLAN: 2 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 24 1,2 VLAN: 24 1,2 VLAN: 1	CSHINE [®] Ports 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 2,3,4,5,6,7,13,14,1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 DE: ○ DISA ☑ Enable	Default VLANS 1,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,2: 5,16,17,18,19,20, 1,12,13,14,15,16 .BLE OPO VLAN grou	Reboot QOS (17,18,19,20,21 3,24,25,26 (22,26 Enable (22,26 Enable) (27,18,19,20,21 (27,18,19,20,21) (27,18,19,20) (27,18,19,19) (27,18,19)(27,18,19) (27,	Aggregation	Discovery Enable managem Enable managem	ent ent
VLAN: 1 1,2 VLAN: 2 1,2 VLAN: 2 6 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 24 1,2 VLAN: 24 1,2 VLAN: 1 VLAN: 1 Select mer 01 © 02 © 0 14 © 15 © 1 Add Remov	CSHINE Ports 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 2,3,4,5,6,7,13,14,1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 DE: ODISA DE: ODISA Menable 10 Enable 13 @04 @05 [6 @ 17 @ 18] we Modify	Default VLANS 1,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,2 5,16,17,18,19,20, 1,12,13,14,15,16 BLE OPO VLAN grou VLAN grou VLAN grou Apply	Reboot QOS 3,17,18,19,20,21 3,24,25,26 ,22,26 Enable: 17,18,19,20,21 RT BASE Ip web ma 108 ♥ 09 ♥ 121 ♥ 22 ♥	Aggregation Aggreg	Discovery Enable managem Enable managem 2 💌 13 💌 5 💌 26 💌	ēnt ēnt
VLAN: 1 1,2 VLAN: 2 1,2 VLAN: 2 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 26 1,2 VLAN: 1 VLAN: 1 Select mer 01 © 02 © 0 14 © 15 © 1 Add Remo Note: 1.The VLA	CSHINE Ports 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 3,3,4,5,6,7,8,9,10,1 3,4,5,6,7,8,9,10,1 DE: ODISA CE: ODISA CE	Default VLANS 1,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,2 5,16,17,18,19,20, 1,12,13,14,15,16 BLE ● POI VLAN grou ✓ 06 ✓ 07 ✓ ✓ 19 ✓ 20 ✓ Apply 't exceed 2	Reboot QOS 3,17,18,19,20,21 3,24,25,26 22,26 Enable : 17,18,19,20,21 RT BASE Ip web ma 108 09 121 22 6	Aggregation Aggreg	Discovery Enable managem Enable managem 2 💌 13 💌 5 💌 26 💌	ent

gewünsch	iten Gruppe.	uppen ei Vergess	nzustellen, wah sen Sie nicht, ai	len Sie bi nschließe	itte "Aktivieren" bei de end auf " Übernehmen	r 1" zi
drücken, ι	um die Einste	ellungen	zu speichern.			
Es werder	n 7 Trunk-Gr	uppen fü	ür die Netzwerk	anwendu	ng unterstützt.	
hammenne			£			
S LUNGOMI	Default	Reboot				
System Port	VLANS	QOS	Appresation Discov	Prv .		
	Commission of the second second		International and a second	20410		
				50A11		
gregation/Trun	king Configura	ation.				
Igregation/Trun RUNK GROUP 1	king Configura	ation. 4			⊙Enable ⊙Dirable	
igregation/Trun RUNK GROUP 1 RUNK GROUP 2	king Configura 1:Port02;Port1 2:Port03;Port0	ation. 4 4;Port15;I	Port16		⊖Enable ⊙Dirable ⊙Enable ⊙Dirable	
Igregation/Trun RUNK GROUP 1 RUNK GROUP 2 RUNK GROUP 3	king Configura 1:Port02:Port1 2:Port03:Port0 3:Port05:Port0	ation. 4 4;Port15;1 6;Port17;1	Port16 Port18		O Enable ⊙ Dirable O Enable ⊙ Dirable O Enable ⊙ Dirable	
Igregation/Trun RUNK GROUP 1 RUNK GROUP 2 RUNK GROUP 3 RUNK GROUP 4	king Configura 1:Port02:Port1 2:Port03:Port0 3:Port05:Port0 4:Port07:Port0	ation. 4 4;Port15;I 6;Port17;I 8;Port19;I	Port16 Port18 Port20		OEnable ⊙Disable OEnable ⊙Disable OEnable ⊙Disable OEnable ⊙Disable	
Igregation/Trun RUNK GROUP 1 RUNK GROUP 2 RUNK GROUP 4 RUNK GROUP 4 RUNK GROUP 5	king Configura 1:Port02:Port1 2:Port03:Port0 3:Port05:Port0 4:Port07:Port0 5:Port09:Port1	ation. 4 4;Port15;I 6;Port17;I 8;Port19;I 0;Port21;I	Port16 Port18 Port20 Port22		○Enable ⊙Dirable ○Enable ⊙Dirable ○Enable ⊙Dirable ⊙Enable ⊙Dirable ⊙Enable ⊙Dirable	
Igregation/Trun RUNK GROUP 2 RUNK GROUP 3 RUNK GROUP 3 RUNK GROUP 5 RUNK GROUP 5 RUNK GROUP 6	king Configura 1:Port02:Port1 2:Port03:Port0 3:Port05:Port0 4:Port07:Port0 5:Port09:Port11 5:Port11:Port1	ation. 4 4;Port15;I 6;Port17;I 8;Port19;I 0;Port21;I 2;Port23;I	Port16 Port18 Port20 Port22 Port24		○Enable ⊙Dirable ○Enable ⊙Dirable ○Enable ⊙Dirable ○Enable ○Dirable ○Enable ○Dirable ○Enable ○Dirable	

3.2.5 QoS

Es stehen drei Möglichkeiten für Quality of Service zur Auswahl, TOS, Tag Base, und Port Base. Um QoS zu deaktivieren, klicken Sie bitte auf "**Deaktivieren**" und anschließend auf "**Übernehmen**" zum Speichern.

Um das **TOS** zu benutzen, selektieren Sie TOS und klicken auf "Übernehmen" zum Speichern.

Um **Tag Base** zu aktivieren, selektieren Sie Tag Base und klicken Sie bitte auf "Übernehmen" zum Speichern.

Wenn Sie **Port Base** aktivieren, werden die Pakete vom ausgewählten Port eine höhere Priorität haben.

Um die Port-Base zu aktivieren,

- 1. Selektieren Sie den Port-Base
- 2. Selektieren Sie das Port-Base Verhältnis (1:4; 1:8; 1:16; Immer hoch) Je höher das Verhältnis, desto höher die Priorität des Ports.
- 3. Selektieren Sie die Ports in der Tabelle (Hoch bedeutet hohe, niedrig bedeutet niedrige Priorität). Die Priorität hängt ab vom Port-Base Verhältnis.
- 4. Klicken Sie auf "Übernehmen" um zu Speichern

	Reboot
System Ports VLANS	QOS Aggregation Discovery
Salast OOS Mada: OTOS OTAC	
Select QUS Mode: 0105 01AG	BASE OFORI BASE ODISABLE
SELECI RAIE:	1:4
Port	Port priority setup
1	● HIGH ○ LOW
2	⊙ HIGH ○LOW
3	⊙ HIGH ○LOW
4	○ HIGH ⊙LOW
5	⊙ HIGH ○LOW
6	⊙ HIGH ○LOW
7	○ HIGH ⊙LOW
8	O HIGH ⊙LOW
9	⊙ HIGH ○LOW
10	○ HIGH ⊙LOW
11	⊙ HIGH ○LOW
12	O HIGH ⊙LOW
13	O HIGH ⊙LOW

3.2.6 Suchen

Wenn Sie mehrere 24+2G Gigabit Ethernet Web-Smart Switches installieren, hilft Ihnen das Discovery Verwaltungstool mit der einfachen Suche und dem Zugang zu diesen Switches auf das LAN. Dadurch können Sie jeden Switch in Ihrem LAN ansprechen, ohne dass Sie sich die IP-Adressen merken. Sie können nur nach Switches suchen, die eine IP-Adresse haben, welche kompatibel ist mit dem den Sie öffnen.

Bemerkung. Die maximale Anzahl an Adressenlisten beträgt 16.

Automatisches Suchen

- 1. Klicken Sie bitte auf den Button "Automatisch Suchen" um die Switches zu finden.
- 2. Die Liste mit den IP Adressen & Namen der Switches erscheint.
- 3. Klicken Sie denjenigen, den Sie öffnen möchten.

Nam	.e:	
Nam	e:	
Nan	e:	
ch ip	system name	
esult:		
ual ip	system name	delete
1.10	24FE_Smart_SW	
.1.4	24FE_Smart_SW	
	, 	
	ch ip result: nal ip <u>1.10</u> . <u>1.4</u>	ch ip system name esult: al ip system name 1.10 24FE_Smart_SW 1.4 24FE_Smart_SW

Um au 1. Klick 2. Klick Vorg	die Standardeinstellungen zurückzusetzen, en Sie bitte auf der Homepage auf die Schaltfläche " Standard" . en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus.
بله LONG	SHINE Default Reboot
System	Ports VLANS QOS Aggregation Discovery
actory D	fault
Are you su	e you want to perform a FACTORY DEFAULT? Apply
N ¹ 11 1	
'his will only r	store the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi
his will only r 2.8 Neust	store the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi a rt
his will only r 2.8 Neust Um de	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi a rt n Switch neu zu starten,
his will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi a rt I Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche "Reboot" . en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des
This will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi a rt n Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche " Reboot ". en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus.
his will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi art o Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche " Reboot ". en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus.
his will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi art art a Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche " Reboot ". en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus. Default Reboot
his will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi art art a Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche " Reboot ". en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus. ICSHINE® Default Reboot n Ports VLANS QOS Aggregation Discovery
This will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi art a Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche " Reboot ". en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus. IESHINE Default Reboot n Ports VLANS QOS Aggregation Discovery
his will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg	estart No Warm Restart will be performed. Perform manually if desi art art a Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche "Reboot". en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus.
his will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg Warm F PLEASE	estore the factory defaults. No <i>Warm Restart</i> will be performed. Perform manually if desi art art a Switch neu zu starten, en Sie auf der Homepage auf die Schaltfläche " Reboot ". en Sie auf "Ja" zur Bestätigung. Schalten Sie das Gerät während des angs nicht aus.
his will only r 2.8 Neust Um de 1. Klick 2. Klick Vorg	estart estart

Standard	IEEE802.3 10BASE-T
	IEEE802.3u 100BASE-TX
	IEEE802.3x Full-Duplex Operation und Flow
	Control
	IEEE802.1p Traffic Priorization
Schnittstelle	24 * 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ-45
	Switching Ports
	2*10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ-45
	Switching Ports
	1 * RS-232 Konsolenport
Kabelverbindungen	RJ-45 (10BASE-T): Kategorie 3,4,5 UTP/STP
	RJ-45 (100BASE-TX): Kategorie 5 UTP/STP
Netzwerk Datenrate	10/100/1000Mbps Auto-Negotiation
Transmissionsmodus	10/100/1000Mbps Full-Duplex, Half-Duplex
LED Anzeigen	System
•	Power
	10/100M
	Link/Act
	10/100/1000M
	1000M; 100M; 10M, ACT
Speicher	8K MAC Einträge
	320K Bytes Pufferspeicher
Emission	FCC Klasse A
	CE Mark Klasse A
	VCCI-A
Betriebstemperatur	0º ~ 40ºC (32º ~ 104ºF)
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90%
Spannungsversorgung	Intern 100-240V/ 50-60Hz

4. Produktspezifikationen

FCC Zertifizierungen



Dieses Gerät ist getestet worden und, gemäß Teil 15 der FCC Vorschriften, als den Beschränkungen eines digitalen Gerätes der Klasse A entsprechend befunden worden. Diese Einschränkungen sind dazu bestimmt, angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Benutzung im Geschäftsumfeld zu bieten. Dieses Gerät generiert und benutzt Funkfrequenzenergie, kann sie abstrahlen, und kann, falls es nicht gemäß der Anleitung installiert und benutzt wird, schädliche Störungen bei Funkkommunikationen bewirken. Die Benutzung dieses Gerätes im Wohnbereich verursacht wahrscheinlich schädliche Störungen. In einem solchen Fall muss der Nutzer die Störungen auf seine eigenen Kosten beheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Vorschriften. Das Funktionieren ist abhängig von den zwei folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich der Störungen, die unerwünschtes Funktionieren bewirken.

CE Markierungswarnung

CE

Dieses Gerät entspricht den Bedingungen bezüglich elektromagnetischer Kompatibilität, EN55022 Klasse A für ITE, der erforderlichen Schutzbedarf der Richtlinie 89/336/EEC in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedsstaaten in Zusammenhang mit elektromagnetischer Kompatibilität.

Das Unternehmen erneuert seine Produkte laufend und es kann sein, dass Informationen in diesem Dokument nicht aktuell sind. Bitte überprüfen Sie mit ihrem örtlichen Händler nach neuesten Informationen. Kein Teil dieses Dokumentes darf in irgendeiner Form kopiert oder reproduziert werden ohne schriftliches Einverständnis des Unternehmens.

Warenzeichen:

Alle Handelsnamen und Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Copyright © 2004, All Rights Reserved.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE = European Community Conformity Mark

We, Manufacturer/Importer

Longshine Technologie (Europe) GmbH An der Strusbek 9 22926 Ahrensburg Germany

Declare That The Product

LCS-GFS9326 24-Port Web based Switch 24x10/100Mbps 2x10/100/1000Mbps, Rackmount

Is In Conformity With:

Standards	Results
EN 55022 :1994+A1:1995+A2:1997, Class A	Pass
EN 61000-3-2 :2000, Class A* see note * below)	Pass
EN 61000-3-3:1995+A1:2001	Pass
EN 55024:1998+A1 :2001+A2 :2003	Pass
IEC 61000-4-2:2001	Pass
IEC 61000-4-3:2002+A1:2002	Pass
IEC 61000-4-4:1995+A1:2000+A2:2001	Pass
IEC 61000-4-5:2001	Pass
IEC 61000-4-6:2001	Pass
IEC 61000-4-11:2001	Pass

Identification of signatory empowered to bind the manufacturer or his authorized representative.

Signature Manufacturer/Importer



Date: 01.09.2004

Note* The power consumption of EUT is 5.645W, which is less than 75W and no limits apply. Therefore it is deemed to comply with EN61000-3-2:2000 without any testing.